

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 1) - Coloque a chave ANTI-FURTO na tubulação do freio antes da válvula.
- 2) - Instale a Chave Anti-Furto em local rígido.
- 3) - Ligue o tanque a válvula.
- 4) - Carregue o tanque com pressão de 120 libras, e acione a válvula para eliminar impurezas devido a instalação.
- 5) - Ligue o sistema e regule a pressão conforme o uso do veículo.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

